Jabra®
YOU'RE ON

Jabra MOTION UC
Jabra MOTION UC+



Manual do Usuário

jabra.com/motionuc

1. BEM-VINDO..... 4
2. VISÃO GERAL DO FONE DE OUVIDO..... 5
2.1 KIT DE VIAGEM E CARREGADOR (SOMENTE JABRA MOTION UC+)
2.2 JABRA LINK 360
3. COMO USAR..... 7
3.1 AJUSTE DA ALTURA
3.2 ESTILO DE USO NA ORELHA ESQUERDA OU DIREITA
3.3 POSICIONAMENTO DO SILICONE
4. COMO CARREGAR..... 9
4.1 CARREGANDO COM O CABO MICRO-USB
4.2 CARREGANDO COM O CARREGADOR DE PAREDE
4.3 CARREGANDO COM O KIT DE VIAGEM E CARREGADOR
4.4 STATUS DA BATERIA
5. COMO CONECTAR 11
5.1 CONEXÃO COM O JABRA LINK 360
5.2 RECONEXÃO COM O JABRA LINK 360
5.3 CONECTAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH
5.4 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO NFC
5.5 TRANSFERIR ÁUDIO ENTRE DISPOSITIVO NFC E FONE DE OUVIDO

6. COMO UTILIZAR 15
6.1 LUZ DE OCUPADO
6.2 TRATAMENTO DE MÚLTIPLAS CHAMADAS
6.3 COMANDOS DE VOZ LIGA/DESLIGA
6.4 LISTA DE COMANDOS DE VOZ
6.5 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ
7. CONTROLES DO SENSOR DE MOVIMENTO 22
7.1 ASSISTÊNCIA EM CHAMADA
7.2 POWER NAP
7.3 CONTROLE INTELIGENTE DE VOLUME
8. SOFTWARE 25
8.1 JABRA CONNECT
8.2 JABRA DIRECT
8.3 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO FONE DE OUVIDO
8.4 CUSTOMIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DO FONE DE OUVIDO
9. SUPORTE 28
9.1 PERGUNTAS FREQUENTES
9.2 MODO DE CONFORMIDADE
9.3 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO
10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 30

1. BEM-VINDO

Obrigado por usar o Jabra Motion UC ou Jabra Motion UC+. Esperamos que você aproveite!

RECURSOS DO JABRA MOTION UC OU MOTION UC+

- Tecnologia de sensor de movimento para controle de chamada, além de desempenho de áudio melhorado e desempenho prolongado de bateria
- Power Nap para desempenho prolongado da bateria
- Controle de volume inteligente que automaticamente se ajusta ao ambiente
- Tecnologia NFC
- Controles de toque de volume
- Controles de Voz
- Voz HD
- Liberdade wireless - Até 100m/300ft
- Noise Blackout™ 3.0
- Proteção contra ruído do vento
- Jabra SafeTone™
- Luz indicadora de ocupado
- Altura regulável para um ajuste perfeito

2. VISÃO GERAL DO FONE DE OUVIDO



Jabra Link 360

Silicones
3 tamanhos para ajuste personalizado



Kit de Viagem e Carregador
Incl. com Jabra Motion UC+

Carregador de parede

Cabo Micro-USB

Bolsa Macia
Incl. com Jabra Motion UC

OBSERVAÇÃO: Todos os acessórios também estão disponíveis em jabra.com.

2.1 KIT DE VIAGEM E CARREGADOR (SOMENTE JABRA MOTION UC+)

O Kit de Viagem e Carregador armazena e carrega o fone de ouvido de forma conveniente.



OBSERVAÇÃO: O Kit de Viagem e Carregador encontra-se disponível como um acessório opcional em jabra.com.

2.2 JABRA LINK 360



O Jabra Link 360 é um adaptador Bluetooth pronto para usar que conecta o fone de ouvido ao seu PC.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre o Jabra Link 360 visite o website Jabra.

3. COMO USAR



3.1 AJUSTE DA ALTURA

Ajuste-o perfeitamente à sua orelha regulando a altura do alto-falante para cima ou para baixo.



3.2 ESTILO DE USO NA ORELHA ESQUERDA OU DIREITA

O fone de ouvido pode ser usado na orelha esquerda ou direita. Para trocar de orelha:

1. Puxe o alto-falante todo para baixo.
2. Gire o alto-falante 180°.
3. Vire o silicone para ajustar ao redor.



3.3 POSICIONAMENTO DO SILICONE

Para qualidade ótima de áudio gire o silicone para melhor ajuste. Recomenda-se experimentar todos os três tamanhos de silicone para encontrar o ajuste ideal.



4. COMO CARREGAR

4.1 CARREGANDO COM O CABO MICRO-USB

Conecte o fone de ouvido em qualquer porta USB disponível no seu PC usando o cabo Micro-USB.



4.2 CARREGANDO COM O CARREGADOR DE PAREDE

Conecte o fone de ouvido em uma tomada usando o carregador de parede.



OBSERVAÇÃO: Por motivos de segurança, recomenda-se não usar o fone de ouvido enquanto estiver carregando.

4.3 CARREGANDO COM O KIT DE VIAGEM E CARREGADOR

Acople o fone de ouvido no Kit de Viagem e Carregador e conecte-o a uma fonte de energia usando o cabo micro-USB ou o carregador de parede.



4.4 STATUS DA BATERIA

	EM USO	QUANDO ESTIVER CARREGANDO
	50% - 100%	100%
	10% - 50%	50% - 100%
	0% - 10%	0% - 50%

NOTA: Leva aproximadamente 2 horas para carregar completamente o fone de ouvido.

5. COMO CONECTAR

5.1 CONEXÃO COM O JABRA LINK 360

1. Conecte o Jabra Link 360 em qualquer porta USB disponível no seu PC.
2. Abra o interruptor articulado do fone de ouvido para conectar ao Jabra Link 360.
3. A conexão é estabelecida quando a luz LED no Jabra Link 360 pare de piscar e mostre uma luz azul contínua.



NOTA: Se o Jabra Link 360 tiver sido conectado a outros dispositivos, certifique-se que todos esses dispositivos estejam desligados quando conectados com um novo dispositivo, já que o Jabra Link 360 só pode ter uma conexão Bluetooth ativa. O fone de ouvido e o Jabra Link 360 vêm pré-conectados de fábrica.

5.2 RECONEXÃO COM O JABRA LINK 360

1. Remova o Jabra Link 360 do PC.
2. Enquanto pressiona o botão **Call**, abra o interruptor articulado no fone de ouvido.
3. Conecte o Jabra Link 360 no PC para conectar o fone de ouvido automaticamente. A conexão pode levar até 1 minuto.



5.3 CONECTAR COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Enquanto pressiona o botão **Call**, abra o interruptor articulado. Libere o botão **Call** quando a luz Bluetooth piscar azul.
2. Use na orelha e siga as orientações de voz para conexão.



5.4 CONEXÃO COM UM DISPOSITIVO NFC

1. Certifique-se de habilitar NFC no seu dispositivo móvel.
2. Abra o interruptor articulado no fone de ouvido.
3. Ache e toque gentilmente a zona NFC no fone de ouvido contra a zona NFC do seu dispositivo móvel. O dispositivo móvel irá anunciar que o fone de ouvido está pareado quando conseguir conectar-se.



NOTA: Dispositivos NFC possuem NFC implementado de formas diferentes. O tamanho e a sensibilidade da zona NFC e como conectar o fone de ouvido podem variar entre os dispositivos.

5.5 TRANSFERIR ÁUDIO ENTRE DISPOSITIVO NFC E FONE DE OUVIDO

Para transferir áudio do fone de ouvido e para ele, toque gentilmente as zonas NFC do dispositivo NFC conectado e do fone de ouvido. Áudio é agora transferido:

- Para o fone de ouvido do dispositivo NFC, ou
- Para o dispositivo NFC do fone de ouvido

NOTA: Dispositivos NFC possuem NFC implementado de formas diferentes. Dependendo do dispositivo NFC, este recurso pode não estar disponível.

6. COMO UTILIZAR



	Liga/desliga	Abra ou feche o interruptor articulado
	Atender uma chamada	Abra o interruptor articulado, ou toque no botão **Call** se o interruptor articulado estiver aberto
	Encerrar uma chamada	Feche o interruptor articulado, ou toque no botão **Call**
	Status de tempo de conversa	Quando não estiver em uma chamada, toque o botão **Call** para ouvir o tempo de conversa restante
	Recusar uma chamada	Toque duplo no botão **Call** quando estiver recebendo uma chamada
	Rediscar o último número	Toque duplo no botão **Call** quando não estiver em uma chamada
	Ajustar volume do alto-falante	Deslize um dedo para cima e para baixo no painel sensível ao toque de **Volume**
	Comandos de voz	Toque no botão **Voice and Mute microphone** quando não estiver em uma chamada, até ouvir 'Say a command'. Fale 'What can I say?' para ouvir uma lista de comandos de voz
	Colocar/tirar o microfone do mudo	Toque no botão **Voice and Mute microphone** durante uma chamada para que o microfone fique mudo. Toque novamente para reativar o som.

6.1 LUZ DE OCUPADO

A luz indicadora de ocupado possui 2 recursos:

- Indicação de chamada recebida (luz vermelha piscando rapidamente)
- Indicação de chamada em andamento (luz vermelha piscando devagar)

NOTA: É possível ligar/desligar a Luz indicadora de ocupado usando o Jabra Direct ou o Jabra Connect app.

6.2 TRATAMENTO DE MÚLTIPLAS CHAMADAS

O fone de ouvido pode aceitar e tratar múltiplas chamadas simultaneamente.

	Terminar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Toque no botão **Call**
	Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa	Pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Call**
	Colocar a chamada atual em espera e atender nova chamada	Pressione e mantenha pressionado (por 2 segundos) o botão **Call**
	Recusar nova chamada	Toque duplo no botão **Call**

6.3 COMANDOS DE VOZ LIGA/DESLIGA

Comandos de voz estão ligados por padrão. Ligar/ Desligar os comandos de voz:

1. Pressione e segure o botão Voice enquanto abre o interruptor articulado.
2. Libere o botão Voice quando o interruptor articulado estiver aberto.



NOTA: Também é possível ligar/desligar os comandos de voz usando o Jabra Direct ou o Jabra Connect app.

6.4 LISTA DE COMANDOS DE VOZ

	DESCRIÇÃO
What can I say?	Ouça uma lista de todos os comandos de voz
Answer	Atende uma chamada recebida
Ignore	Recusar nova chamada
Pair new device	Entrar em modo de pareamento
Redial	Rediscar o último número
Call back	Liga para o último número de telefone que ligou para você
Battery	Ouça o status recente da bateria
Cancel	Cancelar comando de voz
Phone commands	Liga os comandos do telefone do dispositivo conectado (p.ex. Siri)

6.5 LISTA DE ORIENTAÇÃO DE VOZ

	DESCRIÇÃO
	Power on
	Power off
	Welcome. You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone...
	Pairing cancelled
	Pairing failed
	Mobile connected
	PC connected
	Two devices connected
	Not connected
	Redialing
	Mute on / Mute off
	Call from (nome ou número da agenda do celular)
	Unknown caller
	Low battery

	DESCRIÇÃO
	Your remaining talk time is...
	Say a command
	Voice on
	Voice off

7. CONTROLES DO SENSOR DE MOVIMENTO

7.1 ASSISTÊNCIA EM CHAMADA

Se o interruptor articulado estiver aberto, simplesmente levante o fone de ouvido da mesa até a sua orelha para atender automaticamente uma chamada recebida.



7.2 POWER NAP

Para prolongar a vida da bateria sempre feche o interruptor articulado quando o fone de ouvido não estiver em uso. Se o interruptor articulado estiver aberto, o fone de ouvido entrará em modo Power Nap quando não for movimentado por 60 minutos (quando conectado via Bluetooth) ou 5 minutos (quando não estiver conectado via Bluetooth). O fone de ouvido anunciará 'Power Off' quando entrar em modo Power Nap.

Para sair do modo Power Nap, mova ou pegue o fone de ouvido. O fone de ouvido anunciará 'Power On' quando sair do modo Power Nap.



OBSERVAÇÃO: Se o fone de ouvido estiver em modo Power Nap por 24 horas, o fone de ouvido irá desligar-se automaticamente 100% para preservar a bateria. Para ligar novamente o fone de ouvido, feche o interruptor articulado e então abra-o.

7.3 CONTROLE INTELIGENTE DE VOLUME

O fone de ouvido usa Controle Inteligente de Volume para ajustar o volume do alto-falante do fone de ouvido dependendo do movimento do usuário e os sons do ambiente ao redor (p. ex. aumentando automaticamente o volume do alto-falante em uma chamada ativa quando estiver caminhando ou entrando em um ambiente barulhento).



NOTA: Os controles de sensor de movimento são padrão e podem ser desabilitados no Jabra Direct e/ou no Jabra Connect app.

8. SOFTWARE

8.1 JABRA CONNECT

Jabra Connect é um aplicativo de smartfone que permite controle de chamadas e configuração de produto para dispositivos Jabra selecionados conectados ao smartfone.

- Download Android - Google Play
- Download iOS - App Store

8.2 JABRA DIRECT

O Jabra Direct é um software projetado para dar suporte, gerenciar e possibilitar uma funcionalidade ótima para dispositivos da Jabra. É altamente recomendado baixar e instalar o Jabra Direct.

Baixe a última versão - jabra.com/direct

8.3 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO FONE DE OUVIDO

As atualizações de Firmware melhoram o desempenho ou adicionam novas funcionalidades aos dispositivos Jabra. Firmware pode ser atualizado de duas maneiras:

Para atualizar o firmware:
1. Conecte o headset no PC através do cabo USB.
2. Baixe e instale o Jabra Direct.
3. Verifique o último firmware através do Jabra Direct. Você receberá notificações sempre que houver uma atualização para o seu dispositivo.

8.4 CUSTOMIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DO FONE DE OUVIDO

Com o Jabra Connect app e Jabra Direct é possível customizar as configurações do fone de ouvido quando o fone de ouvido estiver conectado ao seu dispositivo móvel ou PC.

JABRA CONNECT E JABRA DIRECT (VIA JABRA LINK 360)

- Luz indicadora de ocupado
- Modo Power Nap
- Controle Inteligente de Volume
- Controles de Voz
- Perfis de som (equalizador)
- Tom de mudo
- Assistência em chamada

SOMENTE JABRA DIRECT (VIA JABRA LINK 360)

- Jabra Safetone™
- Área de cobertura sem fio (e desempenho de densidade)
- Detecção Automática de Áudio PC
- Softfone de destino para fazer chamadas
- Pareamento (Fone de ouvido e Jabra Link 360)

ATUALIZADOR JABRA FIRMWARE (INSTALADO COM JABRA DIRECT)

- Comandos de voz/idioma de orientação de voz

NOTA: O fone de ouvido deve ser conectado diretamente ao PC por meio do cabo USB. Para mudar o idioma da voz, siga o procedimento para uma atualização normal de firmware e aceite a atualização mesmo quando anunciado que o fone de ouvido possui o último firmware. Instruções na tela com opções de idiomas estarão disponíveis.

9. SUPORTE

9.1 PERGUNTAS FREQUENTES

Veja todas as Perguntas Frequentes em Jabra.com/motionuc.

P Por que eu ouço ruídos de estalos?

R Bluetooth é uma tecnologia de rádio que é sensível a objetos entre o fone de ouvido e o dispositivo ao qual está conectado. Certifique-se de que o fone de ouvido e o dispositivo ao qual está conectado estejam dentro da faixa (até 100 metros ou 300 pés).

P Qual a faixa de cobertura do fone do ouvido?

A O Jabra Motion UC ou Motion UC+ suporta as seguintes faixas máximas:

- Quando conectado ao Jabra Link 360 a faixa vai até 100m/300ft.
- Quando estiver conversando na maioria dos dispositivos Bluetooth a faixa vai até 10m/33ft.

P Por que eu não ouço nada?

R - Você pode precisar aumentar o volume do alto-falante, ou certifique-se que o fone de ouvido está conectado a um dispositivo.

P Eu estou tendo problemas de conexão Bluetooth

R Verifique o menu Bluetooth do seu dispositivo móvel e exclua/esqueça o fone de ouvido. Reconecte o fone de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth seguindo as instruções de conexão Bluetooth.

P Por que o meu PC não consegue detectar o Jabra Link 360?

R Tente conectar o Jabra Link 360 a outra porta USB no PC que seja uma conexão direta (isto é, que não seja um hub USB conectado ao PC).

9.2 MODO DE CONFORMIDADE

Para conformidade com a Diretriz EU 2003/10/EC (Ruído no ambiente de trabalho) e diretrizes australianas G616 colocam o fone de ouvido no modo desejado de conformidade/diretriz.

1. Instale o Jabra Direct.
2. Conecte o headset usando o Jabra Link 360.
3. Abra o Jabra Direct e configure o modo desejado marcando 'Proteção SafeTone'.

PARA CONFORMIDADE COM TCO:

O headset precisa ser configurado no modo TCO.

1. Instale o Jabra Direct.
2. Conecte o headset usando o Jabra Link 360.
3. Abra o Jabra Direct e configure o modo desejado ajustando o 'Alcance sem fio' para 'Baixo' ou 'Muito baixo'.

9.3 CUIDADOS COM O SEU FONE DE OUVIDO

- Guarde sempre o fone de ouvido desligado e adequadamente protegido
- Evite guardá-lo em temperaturas extremas (acima de 35 °C/95 °F ou abaixo de -20 °C/-4 °F). Isso pode diminuir a vida útil da bateria e pode afetar a operação do fone de ouvido.
- Não deixe o fone de ouvido exposto à chuva ou outros líquidos

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JABRA MOTION UC E FONE DE OUVIDO UC+	DESCRIÇÃO
Peso:	17,5g
Dimensões:	C 53,5mm x L 16mm x A 24mm
Microfones:	2 microfones onidirecionais com tecnologia Jabra Noise Blackout
Alto falante:	Micro dynamic, 14.8mm
Alcance operacional:	Até 100m (300 pés), Classe 1
Versão do Bluetooth:	4.0
Dispositivos pareados:	Até 8 dispositivos armazenados, 2 dispositivos conectados ao mesmo tempo (Multiuse™)
Perfis de Bluetooth suportados:	A2DP (v1.6), Perfil sem as mãos (v1.6), Perfil de fone de ouvido (v1.2)
Tempo de fala:	Até 8 horas Até 6.5 horas (com Luz de ocupado ligada)
Tempo de espera:	Até 15 dias
Temperatura operacional:	-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a 35 °C (-4 °F a 95 °F)
Fonte de alimentação AC	100-240V, 50-60Hz
Senha ou PIN de pareamento:	0000

JABRA LINK 360	DESCRIÇÃO
Conexão com PC:	USB 2.0
Versão do Bluetooth:	4.0
Faixa Bluetooth:	Até 100m (300 pés), Classe 1
Perfis de Bluetooth:	A2DP (v1.2), Perfil sem as mãos (v1.6)
Conexões Bluetooth simultâneas:	1
Largura de banda de áudio Bluetooth	Banda larga (Voz HD), A2DP
Indicadores visuais:	LED Multicolor